



# Terminal- information

## Sandskär Malmhamnen

10.01.2022 • VERSION 1.0



## Innehållsförteckning

1. Inledande bestämmelser .....	3
2. Kontakt med terminaloperatör .....	3
3. Kaj och lasthanteringsutrustning .....	3
4. Ankomst, avgång och vistelse inom hamnområdet .....	3
5. Lastning av gods .....	3
6. Service .....	3
7. Skador och reglering av skador .....	4
8. Förfarande vid nödsituationer .....	4



## 1. Inledande bestämmelser

Terminalinformation är en föreskrift för verksamheten i Sandskär och kompletterar hamnföreskrifterna för Luleå Hamn

## 2. Kontakt med terminaloperatör

Terminaloperatör för Sandskär är LKAB.

### Besöksadress:

LKAB  
Uddebovägen 99  
974 37 LULEÅ

### Telefon:

Kontrollrummet	+46 (0)920-380 55
Produktionsledare, jämna veckor	+46 (0)73-802 41 99
Produktionsledare, udda veckor	+46 (0)73-511 45 74

## 3. Kaj och lasthanteringsutrustning

Längden på kajen i Sandskär är 250 m. Skeppslastare har 16 meter räckvidd och lastkapacitet 0–3000 ton/timme (normal hastighet 2500 ton/timme).

Största storlek på fartyg: 90 000 ton, längd 200 m, bredd 36m. Minsta storlek på fartyg: finns ej angivet.

## 4. Ankomst, avgång och vistelse inom hamnområdet

### Förtöjning

Fartyget är ansvarigt för att tillhandahålla förtöjningslinor. Om förtöjning planeras ske med vajer krävs särskilt tillstånd från produktionschef.

### Tillträde till hamnområdet

Taxi beställs genom agenten. Taxi hämtar och lämnar passagerare vid mötesplatsen "Angöring Taxi" som finns i anslutning till kontorsbyggnaden. På grund av ISPS-koden kan taxibilar endast köra fram till landgången efter särskilt tillstånd från kontrollrummet.

Shore pass för in-/utpassering genom gate beställs av agenten på uppdrag av terminalen.

Besättningsmän får endast gå i land på kajen och, efter anmälan till agent, förflytta sig till miljöstationen för avlämning av avfall. Vid vistelse på kaj ska personlig skyddsutrustning användas:



## 5. Lastning av gods

### Innan lastning

Agent besöker fartyget innan lastning startar för genomgång av säkerhetsregler och lastningsschema. UHF-radio kanal 1 Skeppning malmhamnen, utdelas för kommunikation med kontrollrummet.

### Beräkningar av lastmängd och Draught survey

Terminalen beräknar lastmängd med egna vågar. Draught survey beräknar terminalen på begäran.

### Avbryta lastning

Lastningen bör avbrytas om terminalens kontrollrum bedömer att en säkerhetsrisk föreligger eller om damning eller buller anses onormalt. Beslut om nödvändiga åtgärder tas i samråd med inblandade parter.

## 6. Service

### Avfall

Avfall får inte lämnas förrän kajpersonal har meddelats. Avlämning av fartygsgenererat avfall ska ske enligt broschyr Waste Management Sandskär Ore Terminal.

### Färskvatten

Det finns ingen anslutning till färskvatten på kajen.

## Proviant

Leverans av proviant och förnödenheter ska förhandsanmälans till idkort.lulea@ssab.com som vid leveransen notifierar terminalen (tjänstgörande förman).

## 7. Skador och reglering av skador

Skador som uppstår på hamnanläggning, kaj eller fartyget i samband med angröring, lastning eller lossning, ska utan fördröjning men senast innan avgång från hamnen meddelas till agenten, som förmedlar till terminalen. Anspråk för skador på fartyg som inte anmälts med sådant varsel att terminalen getts möjlighet att inspektera dessa innan avgång kommer att avvisas.

## 8. Förfarande vid nödsituationer

1. Kontakta VTS LULEÅ	VHF kanal 14
2. Ring nödnummer (polis, ambulans, räddningstjänst)	112
3. <b>Kontakta företrädare för terminalen:</b>	
Kontrollrummet	+46 (0)920-380 55
Produktionsledare, jämna veckor	+46 (0)73-802 41 99
Produktionsledare, udda veckor	+46 (0)73-511 45 74